

## Kurzanleitung Installation TV-Karten-Treiber unter Windows 7

1. Entpacken Sie den Treiber.
2. Zuerst den „Inbox“-Treiber entfernen:  
Löschen Sie im versteckten Verzeichnis \WINDOWS\INF alle ph3xibc.\* und ph6xibc.\* – Dateien.
3. Deinstallieren Sie die Karte im Gerätemanager (im Gerätemanager unter Audio-, Video- und Gamecontroller).
4. Starten Sie den Rechner neu.
5. Windows7 startet leider keinen Hardwareassistenten, so dass der Treiber über den Gerätemanager installieren werden muss:  
„Neue/ Unbekannte Hardware: “Multimediacontroller““
  - rechte Maustaste „Treiber installieren“
  - nicht online suchen
  - “Der Datenträger ist nicht verfügbar. Andere Optionen anzeigen.“
  - “Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)“
  - Klicken Sie auf “Durchsuchen“ und geben Sie den genauen Pfad an, in dem der Treiber entpackt wurde.

Bei Windows7 **64bit** gehen Sie bitte direkt über „Treiber aktualisieren“.

---

## Quick installation guide for Tv card driver under Windows 7

1. Unzip/Extract the driver
2. Uninstall the "Inbox"-Driver:  
delete all ph3xibc.\* and ph6xibc.\* – files in the hidden directory \Windows\Inf
3. Uninstall the device in the device manager (Sound-, Video - and Game controller)
4. Reboot the computer
5. Windows does not start the assitent for Hardware Installation so you have to install the driver manually:  
"Other components": " Multimedia Controller"
  - right mouse click for "driver installation"
  - don't search online
  - " I have no disc. Show me other options"
  - "Search on computer for driver software"
  - Click on "Browse" to and check the directory where the driver file was extracted.

For Windows 7 **64bit** please choose "driver update" directly